

# MANUAL RAPIDO

CONTADORA SEPARADORA TOTALIZADORA



**PLAYSOL**

*Todo para el Recreativo*

[www.playsol.com](http://www.playsol.com)

952 038 048

## INSTRUCCIONES DEL EQUIPO:

**1.-** Asegúrese de que no hay un fuerte campo electromagnético cerca y de que no le afecta de manera considerable la luz solar o eléctrica. A continuación, enchufe el equipo a una toma de 220v.

**2.-** Encienda el interruptor del equipo situado en la parte trasera. La máquina muestra una versión del software primero, después realiza un sistema de auto-test.

**3.-** Antes de contar los billetes debe asegurarse de que estén en buen estado y en la posición correcta y de que no tengan partes dobladas.

### 4.- MODE:

a) Al encender la máquina, en la parte superior izquierda de la pantalla aparece "MIX", esta opción le permite contar y totalizar los billetes mezclados, la máquina activa automáticamente todos los sistemas de detección.

b) Pulsando la tecla "MODE", en la parte superior izquierda de la pantalla aparece sucesivamente: "SINGLE" "FACE" "ORIENT" "COUNT".

-**SINGLE:** Le permite contar y totalizar los billetes de la misma denominación.

-**FACE:** Le permite contar y totalizar los billetes por una cara del billete.

-**ORIENT:** Le permite contar y totalizar los billetes por orientación del billete.

(Para estas tres opciones, la máquina toma como referencia el primer billete introducido)

-**COUNT:** Esta opción le proporciona el conteo del número de billetes (sin detección).

**5.- CUR:** Al encender la máquina, en la pantalla aparece automáticamente, en la parte superior izquierda, la moneda EURO (EU). Si pulsa esta tecla, irá cambiando a otras divisas.

**6.- ADD:** Cuando necesite acumular, se presiona esta opción, apareciendo "ADD" en la pantalla. A continuación la máquina contará los billetes que se vayan introduciendo y los irá acumulando cada vez que se introduzca un nuevo lote de billetes.

**7.- BATCH:** Cuando se necesite agrupar billetes en lotes de un número determinado, presione "BATCH" y el número 100 aparecerá en la pantalla, que indica el número de billetes que se acumularán por lotes. Cada vez que presione el botón "BATCH" las cantidades de los lotes irán cambiando.

Cuando el número de billetes contados sea igual al número que usted ha pre-seleccionado, la máquina se parará automáticamente.

Si desea modificar las cantidades pre-determinadas, utilice las teclas "+1/10". (Un toque incrementará de 1 en 1 unidad la cantidad pre-seleccionada)(Si se mantiene pulsado un segundo, el incremento será de 10 en 10).

**8.- DISPLAY:** Pulsando esta tecla, el equipo le informa de desglose de los billetes contados.

**9.- RESET:** Reinicia el equipo.

**10.- CLEAR:** Borra la información de la pantalla y los lotes configurados.

**11.-** La máquina tiene en la parte superior derecha, un tornillo que sirve para ajustar la presión de entrada de los billetes. Si al introducir los billetes se producen errores, girar de forma muy leve este tornillo, hasta conseguir la presión adecuada.

**12.- MENU:** Pulsando la tecla "MENU" se accede a la configuración de varias funciones:

---

*USER MENU*

1: *SPEED (Velocidad de conteo)*

2: *SERIAL*

3: *REJECT POCKET CAPACITY (Número de billetes rechazados)*

4: *DATE TIEM (Configuración de fecha y hora)*

5: *VERSION*

6: *ALARM BEEP (ON/OFF)*

---

Para moverse en el menú use las teclas "ADD" hacia arriba y "DISPLAY" hacia abajo.

Para fijar una opción, pulse la tecla "RESET"

Para guardar los cambios, pulse la tecla "RESET"

**13.- PRINT:** Pulsando esta tecla, se imprimirán los resultados por impresora térmica (opcional).

**14.- INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:**

1. Si la temperatura es inferior a 20°C, encienda la máquina y espera unos dos minutos antes de empezar el conteo.
2. La máquina debe ser utilizada en lugares con buena ventilación y no situarla cerca de la luz fuerte del sol ni de campos electromagnéticos potentes.
3. Debe estar conectada a un enchufe con una toma de corriente adecuada.
4. La demanda de energía de la máquina debe ser de 220v1-10%.
5. El engranaje de las ruedas, la rotación o las propias ruedas no pueden ser lubricadas con ningún tipo de grasa.
6. El polvo en los detectores ultravioletas, en sensores IR y en la cabeza magnética, debe ser limpiado, al menos una vez cada quince días.

**NOTA IMPORTANTE: SE RECOMIENDA AJUSTAR LAS GUIAS AL ANCHO DE LOS BILLETES A CONTAR.**